

# Verklebe Empfehlung



Herzlichen Glückwunsch,  
Du hältst Dein individuell und hochwertig kreiertes Produkt in den Händen.  
Jedes Teil ist ein Einzelstück und Bedarf deswegen besonderer Pflege.  
Bitte beachte, dass wir, Logoplott24, keine Garantie bei Nichteinhaltung der Empfehlung fürs Verkleben übernehmen.  
Wir wünschen Dir viel Spaß mit Deinem neuen Produkt!

Dein Produkt besteht aus drei Komponenten:

1. das Trägermaterial
2. die darauf klebende Folie
3. die darüber klebende Transferfolie.

**Min. Temperatur für das Verkleben 15°C**

## **Allgemeine Verklebe Empfehlung**

1. Zuerst reinige die zu beklebende Fläche mit Spülmittel und Wasser.
2. Danach die Fläche entfetten. Dafür empfehlen wir Isopropylalkohol 99,9%.
3. Streiche die Folie mit einem Raker, somit wird das vollständige Haften an der Trägerfolie garantiert.
4. Positioniere die Folie an gewünschter Stelle und fixiere sie mit einem Klebeband (z.B. Malerkrepp).
5. Jetzt die Folie um das Klebeband klappen und die Trägerfolie entfernen.
6. Streiche die Folie mit sanftem Druck mit einer Raker fest und ziehe das Klebeband ab.
7. Ziehe die Transferfolie langsam und im spitzen Winkel ab.

## **Verklebe Empfehlung für große Folien bzw. Aufkleber Nassverkleben**

Schritt 1, 2 und 3 siehe allgemeine Verklebe Empfehlung.

4. Sprühe die Fläche mit einer verklebe Flüssigkeit ein (kein Wasser mit Spülmittel, da dieses Tenside enthält und die Klebekraft beeinträchtigen kann).
5. Ziehe die Transferfolie und „Aufkleber“ von der Trägerfolie vorsichtig ab.
6. Positioniere deinen Aufkleber nun auf der zu beklebenden Fläche.
7. Jetzt streiche die Flüssigkeit mit Hilfe eines Rakels von der Mitte zu den Rändern heraus.
8. Nun erwärme vorsichtig die Fläche mit Hilfe eines Heißluftföhns, bei Bedarf ein paar Stunden die verklebe Flüssigkeit abdampfen lassen, so dass sich die Transferfolie leicht lösen lässt (bei längerer Wartezeit bitte vor dem Abziehen nochmals fest Rakeln).
9. Ziehe die Transferfolie ab.
10. Stelle die beklebte Fläche, wenn möglich, in die Sonne. Die Folie braucht ca. zwei Wochen um ihr volle Klebekraft zu erreichen.
11. Berühre und wasche während dieser Zeit die Fläche nicht.

## **Pflegehinweise zu Folienplott und folierten Oberflächen**

- Matte Folien **NICHT** polieren.
- Spezielle Folienreiniger werden empfohlen.
- Glänzende Folien können bei Bedarf nach drei Wochen über 20°C Außentemperatur gewachst werden.
- Bei Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vorsichtig und mit Abstand arbeiten.
- Bei beklebten Fahrzeugen bitte Waschanlage vermeiden, stattdessen Waschboxen nutzen.



**Wenn Du mit unserer Arbeit zufrieden bist, würden wir Dich bitten bei Google eine positive Bewertung zu hinterlassen!**

Logoplott24  
Inh. Daniel Stock  
Karlsbader Str. 14a  
85570 Markt Schwaben

Holvi Bank  
IBAN: DE55 1001 7997 8468 9537 76  
BIC: HOLVDEB1

Steuernummer:  
112/278/10280  
Finanzamt Ebersberg